

Pneumatischer Wulstniederhalter

Wulstniederhalter

Ermöglicht ein vollständig problemloses Einfügen der Reifenwulst in das Tiefbett der Felge, wobei der maximale Schutz der Felge gewährleistet wird (der Kontakt erfolgt ausschließlich am Reifen).

Beweglicher Arm

Der bewegliche Gelenkarm begleitet und führt die Reifenwulst während der gesamten Montagephase.

Felgenniederhalter

Bei bestimmten Rädertypen erleichtert dieses Zubehörteil die Einspannung der Felge am Spannfutter (Eingriff an der Außenseite der Felge) dank der Bewegung des beweglichen Gelenkarms, der für den Betrieb in der Mitte des Rades zu positionieren ist.

